

ファームウェアバージョン、HEMS 機器 ID の確認方法

HEMS と同じ Wi-Fi のネットワークに接続されているタブレット端末、スマートフォンなどをご用意ください。

専用アプリ「HEMS Finder」をインストールされていないお客様は、**手順 1.**から実施ください。

専用アプリ「HEMS Finder」をインストール済みのお客様は、**手順 2.**から実施ください。

手順 1. タブレット端末、スマートフォンに専用アプリ「HEMS Finder」をインストールしてください。

<https://www.denso.com/jp/ja/products-and-services/consumer-products/hems/connection01/>

手順 2. 「HEMS Finder」を起動して、HEMS にログインしてください。

万が一、ログインパスワードを忘れた場合は、取扱説明書の「ログインパスワードを忘れたとき」に従い、ログインパスワードの初期化した後、再度設定してください。

手順 3.



① ホーム画面「各種設定」をタッチ。



② 「その他設定」をタッチ。



③ 「装置情報表示」をタッチ。


＜エネルギー制御ユニット、エネルギー制御ユニット R、マルチコントローラ単独でお使いの方＞



HEMS 機器 ID

ファームウェアバージョン

＜エネルギー制御ユニットまたはエネルギー制御ユニット R とマルチコントローラを併設でお使いの方＞



④ 「エネルギー制御ユニット」をタッチ。

HEMS 機器 ID

ファームウェアバージョン

ファームウェアの更新が必要なお客様は、オンラインアップデート又は USB アップデートをご確認いただき、更新をお願いします。
USB アップデートの場合は、ファームウェアのダウンロードが必要になりますので、HEMS 機器 ID のメモをお願いします。